

RECEPTION BALLES BB ORIGINE AGRICOLE

DOC 001 Rév. 0	PO 002	Rév. 0	Page 1/2

OBJET

L'objet de cette procédure est de décrire les modalités prévues pour respecter les dispositions de l'Annexe 1 de l'arrêté du 6 juin 2018 sur la procédure d'admission des déchets.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure est adaptée au site de traitement de NOVUS de BERNOUVILLE.

DESTINATAIRES

Cette procédure est portée à la connaissance de la direction et du personnel de NOVUS à BERNOUVILLE.

DEROULEMENT A L'ARRIVEE D'UN CHARGEMENT

Lors de l'arrivée sur site, le camion se présente au bungalow d'entrée pour les formalités d'agréage.

A l'arrivée, le réceptionnaire

- Accueil le chauffeur et lui explique ce qui va se passer,
- Vérifie l'existence d'une fiche d'information préalable,
- Pesée en charge de l'ensemble routier,
- Envoi à la plate-forme de déchargement,
- Contrôle visuel de la conformité des balles (3 ligatures ou moins sur une balle entraîne un refus)
 - Si le chargement est conforme, marquage de chaque balle puis rangement dans la casepar empilement (hauteur maximum 3 balles, dont la plus haute en quinconce sur les 2 premières)
 - o Les balles non conformes sont posées en dehors de la case, dans l'espace prévu à cet effet en vue de
- Pesée de l'ensemble routier à vide, délivrance du ticket de pesée et de l'accusé d'acceptation au chauffeur.

REGISTRE ADMISSION ET REFUS DE BALLES BB

Chaque livraison est l'objet d'une fiche de réception (verso de la présente) complétée.

NOVUS tient à jour un registre informatisé comportant pour chaque chargement :

- La date de réception
- La nature des balles entrantes (Selon le décret n° 2002-540 du 18/04/02 relatif à la classification des déchets, ces plastiques usagés recyclables sont classés sous la rubrique « 15.01.02. Emballage en matières plastiques »)
- La quantité de balles entrantes
- Le nom et l'adresse du site d'où proviennent les balles
- Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, leur numéro de récépissé de déclaration de transport par route de déchets
- La référence de l'accusé d'acceptation des balles entrées
- Le nombre de balles accepté, et refusées avec le motif de refus d'admission

Les registres sont conservés pendant 3 ans et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées (DREAL).



RECEPTION BALLES BB ORIGINE AGRICOLE

Date de livraison :		uméro de fiche d'inform réalable :	ation	Plate-forme	d'origine	e :		Référenc	ce du lo	ot d'entrée :	
ACCEPTE OU REFUSE LIVRAISON :	LORS DE LA DI	ESCRIPTION		NOMBRE TO BALLES LIVE		NOMBRE BA	ALLES		ATTE	BRE BALLES EN NTE (REFUS OU N FORME A VALIDER	
accepté accepté	-L - S - \ De	alle complètement ligatu ongueur : 1 m à 1,20 m Section : 0,80 à 1,20 m Volume : 0,8 à 1,44 m³ ensité ~ 0,53 oids de 400kg à 1000kg vec possibles odeurs chir									
Présence d'agrafe Big bags et sac métangés En vrac En vrac non vidés ou salis par de la te ou tout autre prod	Bameiriaux Bameiriaux Bameiriaux materiaux materiau	alle < ou = 3 ligatures, alle d'aspect extérieur re anifestement impossible aitement pour un motif d curité, de santé, techniq conomique (ex : corps éta on recyclable présent dan	e le de Jue ou ranger								
Transporteur	Immatriculation	Chauffeur	Signatu	re	NOV	JS:	Opéra	ateur	•	Signature	